



L'Hygiène Active de l'air et des surfaces par micro diffusion sèche

## ECOSEPT® 220V



### DESCRIPTION et AVANTAGES DU DIFFUSEUR

Compact, léger et robuste, Ecosept® est un diffuseur professionnel portable qui se transporte aisément sur tous les lieux à traiter.

Il permet la lutte contre l'aérobiocontamination, la désinfection (**selon la norme NF T 72-281 en mode dispersât dirigé**), la destruction des odeurs ainsi que la désinsectisation des volumes de moins de 300 m<sup>3</sup>.

La simplicité de sa programmation autorise un traitement sûr et efficace en temps masqué. Sa légèreté permet de le déplacer de volume en volume, en fonction de leur disponibilité.



CARACTERISTIQUES	
Puissance :	120 W
Pression de sortie :	3,5 bars
Type de carrosserie :	Portative
Matière carrosserie :	Aluminium peint
Longueur hors tout :	26,5 cm
Largeur hors tout :	23 cm
Hauteur hors tout :	36 cm
Poids à vide / Poids emballé :	6,73 kg / 8,3 kg
Alimentation :	230 Vac
Réservoir :	Bidon amovible de 2L
Buse Delrin & injecteur titane – Système de purge automatique du circuit de liquide en fin de diffusion.	



Micro-diffusion  
sèche



#### ATTENTION !

Seuls les produits de la gamme Hygiasept® doivent être utilisés dans ce diffuseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme.

#### CAUTION !

The use of products outside the Hygiasept® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.

#### Mode d'emploi

Sélectionner le temps de diffusion à l'aide des touches (+) et (-). Appuyer sur (S) pour démarrer. Le temps de diffusion s'affiche et se décompte. A la fin de la diffusion, la purge automatique se déclenche.

#### Instructions for use

Select diffusion time by using (+) and (-) buttons. Press the (S) button to start. The screen shows the diffusion time and count down starts. At the end of the diffusion cycle, automatic bleeding starts.

[www.hygiasept.com](http://www.hygiasept.com)



*L'Hygiène Active !*

Les diffuseurs HYGIASEPT® sont garantis 1 an. - Se reporter aux protocoles Hygiasept pour les temps de diffusion.

Seuls les produits de la gamme Hygiaseptyl® doivent être utilisés. Toute utilisation de liquides autres que ceux préconisés par HYGIASEPT® entraînent l'annulation de la garantie. Nous n'engageons pas notre responsabilité en cas d'utilisation non prévue de la présente notice.



Active Hygiene of air and surfaces by dry micro diffusion.

## 220V ECOSEPT®



### DESCRIPTION AND ADVANTAGES OF THE DIFFUSER

Ecosept® is a professional portable diffuser for dry micro-diffusion. It is compact, light and resistant and can be easily carried in all premises to be treated.

It enables aerobiodecontamination, disinfection (**according to NF T 72-281 with directed “dispersat” method**), odour destruction and disinsectisation in volumes of less than 300 m3.

The diffuser is very easy to use and enables a secure and efficient treatment in concurrent operation time.

#### SPECIFICATIONS

Power :	120 W
Outlet pressure (air) :	3,5 bar
Bodywork type :	Portable
Bodywork material :	Painted Aluminium
Overall length :	26,5 cm
Overall width:	23 cm
Overall height :	36 cm
Weight empty / Overall Weight :	6,73 kg / 8,3 kg
Power supply :	230 Vac
Replacement container :	2 litres container
Delrin nozzle and titanium injector – Liquid circuit automatic valve system at the end of each diffusion.	



Micro-diffusion  
sèche



#### ATTENTION!

Seuls les produits de la gamme Hygiasept® doivent être utilisés dans ce diffuseur. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme.

#### CAUTION!

The use of products outside the Hygiasept® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.

#### Mode d'emploi

Sélectionner le temps de diffusion à l'aide des touches ⊖ et ⊕. Appuyer sur S pour démarrer. Le temps de diffusion s'affiche et se décompte. A la fin de la diffusion, la purge automatique se déclenche.

#### Instructions for use

Select diffusion time by using ⊖ and ⊕ buttons. Press the S button to start. The screen shows the diffusion time and count down starts. At the end of the diffusion cycle, automatic bleeding starts.

[www.hygiasept.com](http://www.hygiasept.com)



*L'Hygiène Active !*

**HYGIASEPT® diffusers are guaranteed for one year.**

See Hygiasept protocols for spraying time estimation.

The use of products outside the Hygiaseptyl® range are not recommended with this diffuser and if used, we take no responsibility.